

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: asu@nt-rt.ru | <http://altsi.nt-rt.ru>

Операторная АЗС, блок управления "Север"

Операторная разработана с учетом требований НПБ 111 98* "Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности", НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности", ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" и ПУЭ-2005 "Правила устройства электроустановок".

Установка, монтаж и размещение блока управления контейнерной автозаправочной станции должны производиться по проекту привязки к местности.

Назначение

Блок управления "Север" (операторная) предназначен для размещения пульта управления топливораздаточными колонками и оснащён и системами автоматики оборудования АЗС (электрические щиты, щиты автоматики и управления оборудованием КАЗС). Также произведён монтаж электросети (розетки, выключатели, освещение) для удобства работы персонала. Оператор осуществляет отпуск топлива посредством пульта управления топливораздаточными колонками и кассового аппарата. Блок управления с фронтальной и боковых сторон застеклён и обрешечен, утеплён.

Щит электрический, смонтированный в блоке управления рассчитан на подключение до восьми топливораздаточных колонок.

Кассовый аппарат подключается к пульту управления колонками, в котором предусмотрены несколько пар клемм для него и другого оборудования.

Операторная и технологическое оборудование предназначено для строительства АЗС, располагаемых на территории населенных пунктов и вне территории населенных пунктов.

Блок управления изготавливаем любых размеров и с различной планировкой размещения оборудования внутри.

Климатическое исполнение контейнера хранения топлива КАЗС - УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 для работ в интервале температур от -60°C до +40°C.

К КАЗС прилагается технико-эксплуатационная документация, паспорта, формуляры, сертификаты, санитарно-эпидемиологическое заключение, заключение экспертизы промышленной безопасности, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-33575 (Ростехнадзор).

Наше предприятие гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

При заказе указывать: "Контейнерная автозаправочная станция. Операторная."

Технические характеристики

Наименование параметра	Величина
Габаритные размеры; мм (длина*ширина*высота):	4200*2500*2600
Масса не более, кг	4200
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97*:	IV
Мощность электрооборудования, кВт	4,5

Состав и комплект поставки операторной

В состав операторной входит модульное здание и технические средства управления работой оборудования АЗС.

Комплект поставки

Модуль управления может поставляться как комплектом оборудования, так и без технических средств управления работой оборудования КАЗС.

Комплектность поставки одного операторной КАЗС должна соответствовать таблице:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Модульное здание	1
2	Система освещения	1
3	Обогреватель электрический	2
4	Система пожарной сигнализации	1
5	Умывальник с водоподогревателем	1
6	Плафон светильника	1
7	Светильник наружный	1
8	Сетка противомаскитная	2
9	Шкаф вводной (распределительный)	1
10	Шкаф электроосвещения	1
11	Шкаф силовой КХТ	1

№ п/п	Наименование	Кол-во
12	Шкаф клеммный	1
13	Пульт пожарной сигнализации	4
14	Сигнализатор многоканальный	1
15	Сигнализатор	1
16	Сигнализатор УЗА	1
17	Сигнализатор верхнего уровня	1
18	Паспорт изделия	1
19	Паспорта на установленное оборудование	1 комплект по кол-ву оборудования

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: asu@nt-rt.ru | <http://altsi.nt-rt.ru>